

EX-5512STN - 12 VOLT KARTLI VE TUŞLU GEÇİŞ SİSTEMİ BAĞLANTILARI

Kartlı Geçiş Çalıřtırma Baęlantısı

- Adaptörün 12 Volt Artı (+)'sini Kartlı Geçişin Kırmızı Kablosuna Baęlıyoruz
- Adaptörün 12 Volt Eksi (-)'sini Kartlı Geçişin Siyah Kablosuna Baęlıyoruz

Cihaz Devreye Girdi Enerji Geldi Çalıřıyor

Kartlı Geçiş 12 Volt (N0) Kilit Baęlamak

- Kartlı Geçişin Siyah Kablosu ile Mor Kablosunu Birbirine Baęlıyoruz
- Sarı Kabloyu Kilidin Herhangi Bir Girişine Baęlıyoruz
- Kartlı Geçişin Kırmızı Kablosundan Bir Kablo Paralel Olarak Kilidin Bořta Kalan Girişine Baęlıyoruz

Kartlı Geçiş 12 Volt (NC) Kilit Baęlamak

- Kartlı Geçişin Siyah Kablosu ile Mor Kablosunu Birbirine Baęlıyoruz
- Turuncu Kabloyu Kilidin Herhangi Bir Girişine Baęlıyoruz
- Kartlı Geçişin Kırmızı Kablosundan Bir Kablo Paralel Olarak Kilidin Bořta Kalan Girişine Baęlıyoruz

Kilit Baęlandı Artık Cihaz ile Kapı Açtırabiliyoruz.

Kartlı Geçiş Buton Baęlamak

- Kartlı Geçişin Kahverengi Kablosunu Butonun Bir Ucuna Baęlıyoruz
- Butonun dięer Ucuna Siyah Kablosundan Bir Kablo Paralel Olarak Baęlantı Yapıyoruz

Buton Baęlandı Artık İçerden Buton İle Kapıyı Açtırabiliriz

Kartlı Geçiş (Ding Dong) Zil Baęlantısı (Kuru Kontak)

- Kartlı Geçişin Beyaz Kablosunu Zilin Bir Kablosuna Baęlıyoruz
- Kartlı Geçişin Gri Kablosunu Bořta Kalan Zilin Bořta Kalan Kablosuna Baęlıyoruz

Zil Baęlandı Artık Zil Tuşuna Basarak Zil Çaldırabilirsiniz

PROGRAMLAMA

- Programlama Giriş**
(#)'bas 6 Haneli Giriş Şifresi (123456)
- Çalıřma Prensi Ayarlama (Not: Fabrikasyonda Hem Kart Hem Şifreli Olarak Çalıřır.) – BU ADIMI DİKKATLİ UYGULAYINIZ**
Sadece Kartlı Çalıřma Prensi İin
[#]'e bas 123456 #'ye bas
6'ya Bas 01'e Bas #'ye Bas *'bas (Örnek: #123456 # 6 01 #*)
Şifreli Kart Çalıřma Prensi İin
[#]'e bas 123456 #'ye bas
6'ya Bas 02'ye Bas #'ye Bas *'bas (Örnek: #123456 # 6 02 #*)
Hem şifre hemde Kartlı Çalıřma Prensi İin (Fabrikasyon Böyle Çalıřır)
[#]'e bas 123456 #'ye bas
6'ya Bas 03'e Bas #'ye Bas *'bas (Örnek: #123456 # 6 03 #*)
- Programlama Giriş Şifresi Deęiřtirme**
[#]'e bas 123456 #'ye bas
[0]'a bas Yeni Şifre # Yeni Şifre Tekrar # (6 veya 8 Hane Olabilir)
Örnek : * 123456 # 0 999999 # 999999 # *
- TEK ŞİFRE TANIMLAMA**
[#]'e bas 123456 #'ye bas
[21]'e bas Yeni Şifre # (4 veya 6 Hane Olabilir)
Örnek : * 123456 # 21 999999 # *
- Şifre (Kullanıcı) Ekleme**
[#]'e bas 123456 #'ye bas
[23]'e bas (0002 – 9999 arası) Kullanıcı ID # Yeni Şifre # *
Örnek : * 123456 # 23 0002 # 2828 # (1234 verilemez)

- 6) **Şifre Silme**
[#]'e bas 123456 #'ye bas
[42]'e Bas Kullanıcı ID Gir #
Örnek : * 123456 # 42 0002 #
- 7) **Kart Ekleme**
[#]'e bas 123456 #'ye bas
[1]'e bas Kartı Okut #
Örnek : * 123456 # 1 Kartı Okut #
- 8) **Kart Silme**
[#]'e bas 123456 #'ye bas
[41]'e bas Kartı Okut #
Örnek : * 123456 # 41 Kartı Okut #
- 9) **Bütün Kartları ve Şifreleri Silmek**
[#]'e bas 123456 #'ye bas
[40]'e bas 0000 #
Örnek : * 123456 # 40 0000 #
- 10) **Kapı Açık Kalma Süresi**
[#]'e bas 123456 #'ye bas
[5]'e bas 0 ile 99 Saniye Arasında Bir Rakam Gir #
Örnek : * 123456 # 5 05 # (5 Saniye Açık Kalır)
- 11) **Kartlı Geçiş Resetlemek**
[#]'e bas 123456 #'ye bas
[8]'e bas 99 #
Örnek : * 123456 # 8 99 #